FUJISOFT

3. 各部の名称

Mobile Router +F FS045W

クイックスタートガイド

QSG1FS045W





| _/ | 5 | 678 | | |
|------|---------------|---------------------------------|--|--|
| | 00:45 | 2.4GHZ 1 | | |
| | | | | |
| | Derat | tor 100% | | |
| 2 4G | | | | |
| | | | | |
| | 3 Profile | el | | |
| | | DOMB/1.00GB | | |
| | | | | |
| | 名称 | はたらき | | |
| 1 | 通信事業者名 | 接続しているネットワークの | | |
| | | 「通信事業者名」を表示しま | | |
| 2 | 接続ネットワーク、 | 接続しているネットワークの | | |
| | 受信レベルの状態 | 「4G」/「3G」ならびにネット | | |
| | | の受信レベルまたは「圏外」 | | |
| | | を表示します。 | | |
| 3 | プロファイル名、 | モバイル通信に使用してい | | |
| | メッセージ表示 | 「ブロファイル名」を表示し | | |
| | | イツトリークに接続でさない | | |
| | | 採作が必要な場合に、条内 をまそします | | |
| 0 | データ通信号 | | | |
| 4 | | | | |
| | | 設定した「データ通信量量 | | |
| | | 「/」の右側に表示します。 | | |
| | | 出荷時は「」を表示しま | | |
| 6 | 時刻 | ネットワークから取得した「 | | |
| | | 表示します。 | | |
| 6 | USB接続状態 | USB接続中の場合は「 | | |
| | | します。「+F 充電/LAN ス | | |
| | | ョン」(別売)に接続している | | |
| | | 「!」を表示します。 | | |
| 7 | Wi-Fi周波数 | 「有効」にした無線LAN(Wi-I | | |
| | | 周波数を表示します。 | | |
| 8 | 接続ユーザー数、 | 無線LAN(Wi-Fi®)に接続 | | |
| | 無線LAN(Wi-Fi®) | いる機器数を表示します。 | | |
| | の状態 | SSIDの状態が「無効」の場 | | |
| | | | | |
| | | - 5GHZ(W52)の向波数1 の利田が埜止されており | | |
| | | あ示します。 | | |
| | 雪池状能 | | | |
| 9 | -B/57/72 | を表示します。 | | |
| | | 表示状態 | | |
| | | バッテリーレス動作 | | |
| | | 万 電中 | | |
| | | バッテリー保護設? | | |
| | | ▶ _ バッテリー給電中 | | |

A ディフプレイの表示

はじめに

この度は「Mobile Router +F FS045W」をご利用 いただきまして、誠にありがとうございます。 ご利用の前に、この「クイックスタートガイド(本書)」を よくお読みのうえ内容を理解してからお使いください。 「+F FS045W」の操作に関しては「+F FS045W」 本体(内蔵)の「ヘルプ」または、製品ページに公開している 「取扱説明書」をご参照ください。

<+F FS045W本体(内蔵)の「ヘルプ」> 「http://192.168.100.1/」にアクセスしログイン画面 から参照することができます。 詳細は本書「8.1 設定ツールのアクセス方法」を ご参照ください。

同梱品の確認 2.

お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。 お使いになる前にご確認ください。





■ クイックスタートガイド(本書)

- ご利用上の注意事項
- ユーザー登録ガイド

| | 名称 | | はたらき |
|---------|-----------------|---|--|
| 1 | ストラップホール | ストラップを取り付けます。 | |
| 2 | ディスプレイ | 各種状態を表示します。 | |
| 3 電源ボタン | | 電源のON/ ディスプレー | OFFの操作と イに表示される各項目を「決定」するボタンです。 |
| | | 機能 | 操作 |
| | | 電源ON | 電源OFF状態で「電源ボタン」長押し(1秒以上) |
| | | 電源OFF | 電源ON状態で「電源ボタン」長押し(3秒以上) |
| | | 決定 | ディスプレイに表示される各項目を選択して「電源ボタン」短押し |
| 4 | LED | 各種状態を ※設定によって1 | LEDの点灯色で表します。 はLEDが点灯しない場合があります。 |
| | | 点灯色 | 大態 |
| | | 赤点滅 | SIM未挿入、PINロック、電池残量が残りわずか、プロファイル設定誤り、圏外 |
| | | 赤点灯 | 充電中 |
| | | 緑点灯 | 4G/3G接続状態、満充電(ACアダプタ接続時) |
| | | 橙点灯 | ソフトウェアアップデート中 |
| 5 | USBコネクタ | 付属のUSBケーブルを接続します。 | |
| 6 | SELECTボタン | ディスプレイに表示される各項目を「選択」するボタンです。 メイン画面の状態で押すと、サブ画面を表示します。 | |
| 7 | RESETボタン | 電源がONの状態で押すと、再起動します。 電源がONの状態で7秒以上押し続けると設定がクリアされ、 お買い上げ時の状態に戻ります。 | |
| 8 | nano SIMカードスロット | nano SIMカードを取り付けます。 | |

※詳細は、取扱説明書の「ディスプレイの表示」をご参照ください。

5. スマートフォン用アプリ

9

ŧ

ークの 示します。 ークの種別 こネットワーク 圏外」の状態

っている 長示します。 きない場合や 、案内や注意

IMの

示します。 量最大値」を す。

えします。

した「時刻」を

「↓」を表示 AN ステーシ ている場合は

I(Wi-Fi®)の

接続されて ます。すべての 」の場合は

波数帯は屋外 おり、「🔊」を

ーの利用状態

ノス動作中 呆護設定「有効」

本製品には、eSIMアクティベーションや便利な機能設定が 行えるスマートフォン用アプリ「+F SmartApp」があります。 ダウンロードページには、以下のQRコードからアクセスでき ます。



「+F SmartApp」は無料ですが、 インターネット接続により発生するデータ通信料は お客様のご負担となります。

6. 初期セットアップ

6.1 SIMカードの取り付け方

SIMカードを取り付ける際は、SIMカードスロットの 取り扱いにご注意下さい。破損する可能性があります。

- 1. 本製品の電源が入っている時は、電源ボタンを3秒以上 押し続けて電源を切ります。本製品にUSBケーブル が接続されている時は、取り外します。
- 2. 背面カバーを取り外します。

[背面カバーの取り外し方]



- ・ 背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れ ないでください。背面カバーが破損するなど、けが や故障の原因になります。
- 爪などを傷つけないようにご注意ください。
- ・ SIMカードを取り扱う際は手袋を着用し、素手で 触れないようにしてください。
- 3. 電池パックを取り外します。
- 4. SIMカードの切り欠き部分を確認し、 SIMカードスロット手前のくぼみ部分に置きます。
- 5. SIMカードを「カチッ」と音がするまで SIMカードスロットの中へスライドさせます。

[装着までのイメージ]

6.2 eSIMのアクティベーション

eSIMのアクティベーションを行うには、スマートフォン用 アプリ「+F SmartApp」を使用します。 以下を参照してeSIMのアクティベーションを行ってください。

必要なもの

- モバイルデータ通信が利用できるスマートフォン
- スマートフォンアプリ「+F SmartApp」
- ・ 通信事業者から提供されるQRコードまたは アクティベーションコード
- 1. 本製品とスマートフォンを無線LAN(Wi-Fi®)接続します。 ※接続方法は、本書「7. 無線LAN(Wi-Fi®)に接続する」を ご参照ください。
- 2. 「+F SmartApp」を起動します。
- 3. 「+F SmartApp」の画面から 「メニュー」>「eSIM設定」>「eSIMの追加」を タップします。
- 4. 画面の案内にしたがってeSIMのアクティベーションを 実施します。
 - ・本製品は最大3つのeSIMをインストールすること が可能です。

6.3 電池パックの取り付け

本製品の端子部と電池パックの端子を合わせ、 左から右へスライドさせて取り付けてください。



6.4 充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。 はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いくだ さい。

- 1. 本製品のUSBコネクタにUSBケーブルを接続します。 ※USBケーブルに付属しているラベルの指示に従って 正しく接続してください。
- 2. USBケーブルのもう一方のコネクタをACアダプタに 接続します。
- 3. ACアダプタのプラグを家庭用コンセントに差し込みます。

- 充電は同梱されているACアダプタと
- USBケーブルをご使用ください。
- ・充電完了までの時間は、お客様のご利用環境や 電池パックの劣化状態によって異なります。 ディスプレイの電池残量が100%になったら 満充電となります。
- 常に充電状態で本製品を使用する方は 「バッテリー保護設定」を「有効」(初期値「無効」)に することで電池パックの劣化が早まることを 防止できます。

設定が「有効」な場合、電池残量70%で充電を 停止します。詳細は取扱説明書の「電源設定」を ご参照ください。

- ・ 充電は必ず周辺温度0℃~35℃の範囲で行って ください。範囲外で充電または保管すると、電池の 性能・寿命を著しく低下させる可能性があります。
- ・ 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が 極端に短い場合などは、ご使用をおやめください。
- 利用条件によっては電池パックが膨れる場合が あります。

これはリチウムイオンポリマーの特性であり安全上に 問題はありませんが、ご使用をおやめください。

6.5 電源を入れる

本製品のディスプレイにFUJISOFTと表示されるまで 電源ボタンを押し続けてください。



電源ボタンを1秒以上押し続ける

7. 無線LAN(Wi-Fi®)に接続する

手順はiOS端末とAndroid端末を例にして説明しています。 それ以外の機器での手順は取扱説明書をご参照ください。

無線LAN(Wi-Fi®)のSSID/パスワードは、 本製品のディスプレイに表示されるメイン画面から SELECTボタンを押し、サブ画面>「Wi-Fi」> 「無線LAN接続情報」>「SSID 1」または 「SSID 2」から確認できます。

[iOS端末]

- 1. iOS端末の設定アイコンをタップします。
- 2. 表示された設定画面で「Wi-Fi」をタップします。
- 3. 「Wi-Fi」をオンにして、+F FS045WのSSID 「FS045W ××××××」をタップします。
- 4. パスワード入力欄に+F FS045Wのパスワードを 入力して接続をタップします。

[Android端末]

- 1. Android端末の設定アイコンをタップします。
- 2. 「ネットワークとインターネット」>「インターネット」を タップします。
- 3. 「Wi-Fi」をオンにして、+F FS045WのSSID 「FS045W ××××××」をタップします。
- 4. パスワード入力欄に+F FS045Wのパスワードを 入力して接続をタップします。

お使いの端末の画面上部に扇形のマークが表示され ていれば、無線LAN(Wi-Fi®)接続が完了した状態と なります。

8. 接続先設定(WAN側回線)

8.1 設定ツールのアクセス方法

本製品と接続した状態でスマートフォンまたはパソコンの Webブラウザから以下のURLをご入力ください。

http://192.168.100.1/

設定ツールの初回ログイン時は、 「ログインパスワード設定」、 「プロファイル設定(APN設定)」、「無線LAN設定」 の設定ウィザード画面が表示されます。

8.2 接続する(プロファイル設定)

本製品は、一部の通信事業者のプロファイル情報を保有して いるため、ご利用のSIMカードまたはeSIMによって プロファイルが自動設定される場合と、手動で設定が必要な 場合があります。プロファイル自動設定動作中は、メイン画面の ディスプレイに「APN自動設定中」と表示されます。 プロファイルの自動設定が完了し、モバイル通信が可能な状態 になるとディスプレイに「461」/361」と表示されます。

本製品がプロファイル情報を保有していないSIMカードまたは eSIMをご利用の場合は、ディスプレイに「APN設定を確認」と 表示されます。4G/3Gでモバイル通信をするためには、ご契約 した通信事業者から提供されるプロファイル情報(ユーザー名・ パスワード・APN等)が必要となります。

次の手順に沿って手動でプロファイルを設定してください。

1. 設定ツールにアクセスします。 ※アクセス方法は、本書「8.1 設定ツールのアクセス方法」

をご参照ください。

- 2. パスワード欄にパスワードを入力し、ログインをタップ します。
- 3. 「モバイルネットワーク設定」をタップします。
- 4. 「プロファイル設定(APN設定)」からプロファイルの設定 を行います。「新規」を選択し、接続する通信事業者の プロファイル情報を入力します。

※プロファイル名は任意の名前を入力してください。

3. お買い上げ時の状態に戻す

本製品の背面にRESETボタンがあります。 電源ONの状態でボタンを押すと、本製品が再起動します。 7秒以上、押し続けると本製品の設定値がすべてお買い上げ時 の初期状態に戻ります。



- ・ 本製品のリセットをするとお客様が設定した内容 が消去されます。リセットを行う前に、お客様の重 要な「プロファイル情報」などは保存やメモをしてく ださい。
- ・ eSIMは消去されません。消去したい場合は、 取扱説明書の「eSIMのアクティベーション/消去」 をご参照ください。

10. 接続状態を確認する

 本製品のディスプレイに「⁴⁶」」と表示 されていればインターネットに接続できる状態です。



・ 本製品のディスプレイで「 現在接続している機器数が表示されます。



本製品のディスプレイに「451」、メリント 示されている状態にもかかわらずインターネットに 接続できない場合は、ご契約された通信事業者にお 問い合わせください。





11. ローミング通信を利用する

 本製品は、国際ローミングに対応しています。 「ローミング設定」を「有効」にすることで、日本国内の 通信事業者契約のSIMカードまたはeSIMを海外で 利用することができます。

詳細は取扱説明書の「ローミング設定」をご参照ください。 国際ローミング中は、データ通信料が非常に高額になる

- 場合がありますのでご注意ください。
- 海外で無線LAN(Wi-Fi®)を利用する場合、国によって 利用可能な周波数帯や通信方法が異なります。 利用する国によっては罰せられる可能性があるため、 利用可能な周波数帯や法規制について、ご利用前に 必ずご確認ください。
- ・ ご利用のSIMカードまたはeSIMによっては、日本国内 で利用する場合でも「ローミング設定」を「有効」にする 必要があります。
- ・ 海外で充電を行う場合、同梱されているACアダプタが ご利用できない場合があります。 ご利用するACアダプタの規格にご注意ください。

12. 接続できない場合

- ・本製品のアンテナが → と表示されている場合は圏外 の可能性があります。表示される受信レベルを確認して、 電波の良い場所でお使いください。
- ・ 本製品のディスプレイに「SIM未挿入」と表示されている 場合、SIMカードが正しく取り付けられていない、 もしくは、SIMカードに異常がある可能性があります。 SIMカードの状態をご確認ください。
- ・ LEDが赤点滅、並びに、メイン画面のディスプレイに 「APN設定を確認」と表示されている場合、 プロファイル設定に間違いがある可能性があります。 設定内容を確認し、正しい設定を行ってください。

13. お問い合わせ先

■ お問い合わせ先 富士ソフト モバイル端末サポートセンター 050-3786-1789 お問い合わせ時間: 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く) ■ 故障品送付先 〒135-0032 東京都江東区福住 1-8-7 門前仲町ビル1F 富士ソフト モバイル端末 故障受付窓口