

Mobile WiFi Router

FS010W

ソフトウェアアップデート手順書



目次

| | |
|-------------------------|----|
| 動作環境..... | 2 |
| ソフトウェアアップデート時の注意事項..... | 3 |
| ソフトウェアアップデート手順..... | 4 |
| 1.1 データのバックアップ手順..... | 4 |
| 1.2 ソフトウェアアップデート手順..... | 5 |
| 1.3 データのリストア(復元)手順..... | 10 |
| サポートセンター..... | 11 |

動作環境

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 対応 OS | Windows 8.1 [®] 32bit/64bit | 日本語版(Service Pack なし) |
| | Windows 8 [®] 32bit/64bit | 日本語版(Service Pack なし) |
| | Windows 7 [®] 32bit/64bit – Home Premium – Professional | 日本語版(Service Pack 1) |
| | Windows Vista [®] 32bit/64bit – Home Basic – Home Premium – Business | 日本語版(Service Pack 2) |
| | Windows XP [®] 32bit – Home Edition – Professional Edition | 日本語版(Service Pack 3) |
| | Mac OS X 10.6～10.8 | 日本語版(Intel) |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer | 7 ～ 10 |
| | Safari | 5 ～ 6 |
| | Firefox | 14 ～ 15 |
| | Google Chrome | 21 |

- ・ Windows 8 については Enterprise、RT には対応していません。
- ・ Internet Explorer 10 については、Windows7、Windows 8 のみの対応となります。
- ・ Safari 6 については、Mac OS 10.8 のみの対応となります。
- ・ 上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体・接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。
- ・ OS のアップグレードからの動作は保証いたしかねます。

ソフトウェアアップデート時の注意事項

ソフトウェアの更新中に下記の注意事項や手順に従わなかった場合は、故障の原因となりますので、必ず注意事項や手順に従って実施してください。

- ・ ソフトウェアの更新はお客様の責任において実施してください。
- ・ ソフトウェアの更新を実施する前に、必ずデータのバックアップを行ってください。
- ・ ソフトウェアの更新は管理者権限(Administrator)を持つユーザアカウントで行ってください。
- ・ パソコン、FS010W のバッテリーの充電が十分であることを確認し、ACアダプタを接続して実施してください。
- ・ パソコンがスタンバイ(スリープ)、休止状態などに移行しないように省電力設定を確認してください。
- ・ パソコンの全てのアプリケーションを終了してください。
- ・ ソフトウェア更新(ダウンロード、更新ファイルのインストール)には時間がかかる場合があります。

ソフトウェアアップデート手順

1.1 データのバックアップ手順

**ソフトウェアのアップデートを行うと設定した情報が工場出荷状態に戻ります。
アップデート前に必ずデータのバックアップを実施してください。**

1. 本製品とパソコンなどの機器を無線 LAN 接続します。
本製品との無線 LAN 接続手順詳細は、取扱説明書の「2.2 本製品との無線 LAN 接続」を参照ください。
2. 無線 LAN 機器の Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.255.1/」と入力するとログイン画面が表示されます。
3. パスワード欄にパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。(初期ログイン PW : 1234)
ログインパスワードが分からない場合は、リセットボタンを長押しして工場出荷状態に戻してください。初期PWでログインができます。
4. 「工場出荷設定」をクリックします。
5. 「設定情報のバックアップ」欄の「バックアップ」ボタンをクリックします。
6. 設定情報がパソコン上に保存されます。




1.2 ソフトウェアアップデート手順

2つの更新用ファイルをアップデートする必要があります。
下記手順に従ってアップデートを実施してください。
なお、順序を間違えた場合は、再度下記の手順で実施してください。

1. 「アップデート」をクリックします。
2. 「参照」ボタンをクリックし、更新用ファイル(**FS010W_00_V130_1st.bin**)を指定します。
3. 「開始」ボタンをクリックすると、本製品のソフトウェアアップデートが開始されます。



3.1 PCからFS010Wへ更新用ファイルの転送が開始されます。



3.2 転送された更新用ファイルのチェックを行います。



3.3 FS010W 上でソフトウェアのアップデートが開始されます。

アップデート完了後、本製品との無線 LAN 接続を確認し、[OK]ボタンを押してください。
設定ツールのログイン画面に遷移します。



4. 再度設定ツールにログインし、「アップデート」をクリックします。
5. 「参照」ボタンをクリックし、更新用ファイル(**FS010W_00_V130_2nd.bin**)を指定します。
6. 「開始」ボタンをクリックすると、本製品のソフトウェアアップデートが開始されます。



6.1 PCからFS010Wへ更新用ファイルの転送が開始されます。



6.2 転送された更新用ファイルのチェックを行います。



6.3 FS010W 上でソフトウェアのアップデートが開始されます。

アップデート完了後、本製品との無線 LAN 接続を確認し、[OK]ボタンを押してください。
設定ツールのログイン画面に遷移します。



7. 設定ツールにログインし、「バージョン情報」をクリックします

ソフトウェアバージョンが FS010W_00_V1.3.0 と表示されていたらアップデートの完了となります。



1.3 データのリストア(復元)手順

ソフトウェアのアップデート完了後にバックアップしたデータをリストア(復元)します。

1. 本製品とパソコンなどの機器を無線 LAN 接続します。
 - ・ 本製品との無線 LAN 接続手順詳細は、取扱説明書の「2.2 本製品との無線 LAN 接続」を参照ください。
 - ・ ソフトウェア更新後は、FS010W の設定が工場出荷時の状態に戻ります。無線 LAN の接続情報を変更している場合は、本体裏ラベル等を確認し、接続を行ってください。
2. 無線 LAN 機器の Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.255.1/」と入力するとログイン画面が表示されます。
3. パスワード欄にパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
4. 「工場出荷設定」ボタンをクリックします。
5. 「設定情報のリストア」欄の「参照」ボタンをクリックします。
6. パソコンに保存されている本製品の設定情報ファイルを選択します。
7. 「リストア」をクリックすると、本製品の設定情報が復元されます。



サポートセンター

ご不明な点がございましたら、下記サポートセンターへお問い合わせください。

富士ソフト モバイル端末サポートセンター

050-3786-1789

受付時間 9:00 ～ 17:00 (平日のみ)

ホームページ <http://www.fsi.co.jp/mobile/>

製造元 富士ソフト株式会社

発行年月 2014 年 4 月 第 1 版